



### Wechsel der Gasfedern

- 1 - Segelfluganhänger öffnen. Mit Stützen (z.B. Mittelschienenverlängerung) offen halten. Stützen gut sichern. **Immer nur eine Seite montieren.**
- 2 - Sicherstellen, dass das Oberteil komplett geöffnet ist. Prüfen durch Schütteln an dem Gasfederstützen. Die Augen der Gasfedern müssen auf dem Bolzen klappern.
- 3 - Teppichschutz abschrauben (kleine Schraube).
- 4 - Schrauben unten lösen.
- 5 - Danach spannungsfrei die oberen Schrauben lösen.
- 6 - Die Gasfedern ausbauen . sie sitzen stramm in dem Vierkantrohr.

Einbau umgekehrt. **Dabei alle Teile gut schmieren!**

Untere Verschraubung mit Treibschraube wieder sichern.

**In dem Knotenblech rechts an der oberen Strebe stehen die Daten, die bei der Bestellung von Ersatzfedern wichtig sind**

Ihr COBRA . Team

- 2008 -