

Set 1

Neue Lacke und pulverbeschichtete Aluminiumoberflächen

Benötigte Komponenten:

- 1 x Spam-Reiniger
- 1 x S20 Black Real 1-Step Paste
- 2 x Spider-Reinigungspuck Lila
- 3 x Spezial Mikrofaser Tuch
- 1 x Spezial-Reinigungsschwamm



Verarbeitungsanweisung für Set 1

Das Fahrzeug mit Hochdruckreiniger vorreinigen.

Auf das noch nasse Fahrzeug **Spam-Reiniger** flächig aufsprühen. Dann mit dem Schwamm gründlich waschen und gut mit Wasser abspülen.

Mit dem **Spider-Reinigungspuck** wird jetzt die **S20 Black Real 1-Step Paste** verarbeitet. Hierzu eine kleine Menge der S20 Black-Paste auf den Puck geben und in kreisenden Bewegungen auf dem Lack verarbeiten. Auf verwitterten Stellen kann auch mit etwas mehr Druck gearbeitet werden. Wichtig dabei ist, immer kreisend und flächig zu arbeiten. Die S20 Black bitte gut auspolieren, so dass nur ein leichter Polierfilm auf dem Lack verbleibt. Die S20 Black ist eine echte 1-Step-Paste. Sie Polieren und Versiegeln in einem Arbeitsgang . Man kann diesen Arbeitsschritt natürlich auch mit einer Poliermaschine erledigen. Dann ist zu beachten, dass die Maschine auf der niedrigsten Stufe dreht. Also mit wenig Drehzahl. Es empfiehlt sich dann, den **IQ-Polierteller** sowie das **Sandwich-Spider-Pad** zu verwenden, da diese perfekt auf die Hochleistungspaste abgestimmt sind und sie damit in kürzester Zeit ein perfektes Profi-Ergebnis bekommen.

Um den nun perfekt auf Hochglanz polierten Lack zu pflegen, empfehlen wir, das Fahrzeug in regelmäßigen Abständen mit dem speziell auf die Polituren abgestimmten **Autoshampoo** zu waschen. **Shampol-Premium-Autoshampoo** vereint die Eigenschaften eines hochwirksamen Autoshampoos, einer Lackversiegelung und einer Trockenhilfe.