

Rammschutzleiste erneuern

Zum Einziehen der Rammschutzleiste benötigen Sie die folgenden Werkzeuge / Arbeitsmittel:

- 1 Eimer 10 ltr.
- Geschirrspülmittel
- 1 kleine, feine Feile
- 1 kräftige Schere (Gardena)
- 1 Teppichmesser
- Putzlappen
- 1 Nietzange für 4,8 Ø
- 1 Handbohrmaschine
- 1 Bohrer 4,8 Ø
- Heißes Wasser (50°C - so heiß wie es aus der Leitung kommt)
- 2-3 Personen
- Raumtemperatur mindestens 12°C

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

1. Bitte lagern Sie die Bänder nur sauber aufgerollt (nicht verdreht).



Behälter mit Heißwasser und aufgerollten Band (T Fußseite außen)

2. Bereiten Sie bitte die Aluschienen am Oberteil durch anfeilen der T-Nut innen und außen sowie durch Reinigen (Ausblasen) zum Einziehen vor.



T-Nut anspitzen und reinigen

3. Schneiden Sie nun mit einer kräftigen Schere und einem scharfem Teppichmesser das Ende der Leiste schräg 20mm und spitzen Sie mit dem Messer den T-Fuß innen und außen an.



4. Band nun verkehrt herum aufrollen und in heißes Wasser legen. Nach 2-3 min. Wasser erneuern, um eine heiße Temperatur zu halten. Einen Schuss Geschirrspülmittel in das Wasser geben.

5. Aluschienen am Oberteil mit Wasser (und mit Geschirrspülmittel versetzt) einsprühen / befeuchten.



6. Eine Person fasst mittels Zange das Bandende, eine Person führt ein. Wenn es schwer geht, muss ca. ab der Anhängermitte eine weitere Person mit den Händen, ohne Zange, mithelfen.



Eine Person hilft mit Hand (bei Bedarf)



Eine Person führt - mit leichtem Druck nach innen - ein

7. Beim Einziehen dehnt sich das Band, deshalb so gut es geht von beiden Enden in die Leiste drücken bis es anfängt Wellen zu schlagen.

8. Enden mit der Schere beschneiden, T-Fuß mit Messer entfernen und Band festnieten.



9. Kontrolle auf sauberen Sitz. Im warmen Zustand lässt sich das Band modellieren und behält dann seine Form.